



HINWEIS

Es sind ausschließlich Wartungsarbeiten durchzuführen, die Ihr Fahrzeugmodell betreffen. Ein Beispiel hierfür wäre die Überprüfung des Antriebsriemens anstelle des Antriebskettens bei einem Roller-Modell.

Komponenten	Wartungshinweise	Wartungsplan Je nachdem welcher Wert zuerst eintritt					
		1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km
		6 Mon.	12 Mon.	24 Mon.	36 Mon.	48 Mon.	60 Mon.
Abgasanlage	Auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Korrosion prüfen	I	I	I	I	I	I
ABS-System (sofern vorhanden)	Auf ordnungsgemäße Funktion prüfen	I	I	I	I	I	I
Antriebskette / -riemen	Spannung und Verschleiß prüfen, schmieren oder bei Bedarf ersetzen	I/L	I/L	I/L	I/L	I/R	I/L
Batterie	Spannung, Anschlüsse und Korrosion prüfen, bei Bedarf aufladen	I	I	I	I	I	I
Befestigungselemente und Schrauben	Anzugsdrehmoment und Zustand prüfen	I	I	I	I	I	I
Beleuchtungsanlage	Funktion und Ausrichtung prüfen	I	I	I	I	I	I
Bremsbeläge	Dicke und gleichmäßigen Verschleiß prüfen	I	I	I	I	I	I
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen, alle 24 Monate ersetzen	I	I	R	I	R	I
Bremsleitungen	Auf Undichtigkeiten und Risse prüfen, bei Bedarf ersetzen	I	I	I	I	R	I
Bremslichtschalter	Funktion prüfen	I	I	I	I	I	I
Bremssättel	Funktion prüfen, bei Bedarf reinigen	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C
Bremsscheiben	Dicke und Oberflächenzustand prüfen	I	I	I	I	I	I
Eintrag im Serviceheft	Durchgeführte Wartungsarbeiten dokumentieren	I	I	I	I	I	I
EVAP-System (sofern vorhanden)	Auf ordnungsgemäße Funktion und Undichtigkeiten prüfen	I	I	I	I	I	I
Fahrwerk (Gabel/Stoßdämpfer/Schwinge)	Dichtungen, Undichtigkeiten und Funktion prüfen	I	I	I	I	I	I
Fehlerspeicher	Vor und nach der Probefahrt ablesen	I	I	I	I	I	I
Gasgriff und Bowdenzüge	Spiel und Funktion prüfen, schmieren	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L
Hauptständer (sofern vorhanden)	Drehpunkte prüfen und schmieren	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L
Kraftstofffilter	Prüfen und bei Bedarf ersetzen			I		R	
Kraftstoffsystem	Schläuche und Verbindungen auf Undichtigkeiten prüfen	I	I	I	I	I	I
Kühler	Zustand prüfen, bei Bedarf reinigen	I	I	I/C	I	I/C	I
Kühlsystem	Schläuche, Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen, bei Bedarf ersetzen	I	I	R	I	R	I
Kupplung	Funktion und Einstellung prüfen	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
Kupplungsflüssigkeit (bei hydraulischer Kupplung)	Füllstand prüfen, alle 24 Monate ersetzen	I	I	R	I	R	I
Lenkkopflager	Prüfen und bei Bedarf schmieren	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L
Luftfilter	Prüfen, reinigen oder ersetzen		I/C	R	I/C	R	I/C
Motoröl, Ölfilter und Ölsieb	Ersetzen, auf Undichtigkeiten prüfen	R	R	R	R	R	R
Probefahrt	Funktions- und Sicherheitsprüfung durchführen	I	I	I	I	I	I
Räder und Radlager	Auf Verschleiß, Geräusche und Spiel prüfen	I	I	I	I	I	I
Reifen	Reifendruck, Profiltiefe und Zustand prüfen	I	I	I	I	I	I
Seitenständer	Drehpunkte prüfen und schmieren	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L
Ventilspiel	Gemäß Herstellervorgaben prüfen/einstellen			I/A		I/A	
Zündkerzen	Prüfen und bei Bedarf ersetzen			I		I/R	

Legende:

K: Kontrolle

T: Tausch

E: Einstellen

S: Schmieren

R: Reinigen

Hinweise zur Wartungstabelle:

- Bei Einsatz des Fahrzeugs unter erschwerten Bedingungen – z. B. bei häufiger Nutzung in staubiger, schlammiger oder feuchter Umgebung – sind kürzere Wartungsintervalle erforderlich. Insbesondere der Luftfilter muss in solchen Fällen frühzeitiger gewartet werden. Erste Kontrolle bereits nach 500 km, anschließend Reinigung oder Austausch alle 1.000 km.
- Nach Erreichen des höchsten angegebenen Wartungsintervalls (20.000 km / 48 Monate) sind die in der Tabelle aufgeführten Tätigkeiten fortlaufend in identischen Abständen zu wiederholen.