

KOVE MX250 CROSS R - WARTUNGSÜBERSICHT

Betriebsstunden-/Rennintervalle | DIN A4 quer

Bauteil / Arbeit	je Nutzung ca. 2,5 h	3 Rennen ca. 7,5 h	6 Rennen ca. 15 h	9 Rennen ca. 22,5 h	12 Rennen ca. 30 h
Kraftstoffleitung	I				R
Kraftstoffpumpenfilter					R
Gasgriffspiel	I				
Luftfilter	C				
Kurbelgehäuseentlüftung	I				
Zündkerze	I				
Ventilspiel / Dekompressionsventil			I		
Motoröl	I		R		
Motorölfilter			R		
Kolbenring / Kolbenbolzen			R		
Kühlmittel	I				
Antriebskette	I / L	R			
Bremsflüssigkeit	I				
Bremsbeläge / Bremssystem	I				
Kupplungssystem	I				
Bowdenzüge	I / L				
Schwinge / Federbeinumlenkung		L			
Gabelöl				R	
Muttern / Schrauben	I				
Räder / Reifen	I				
Lenkkopflager				I	

LEGENDE UND ZEITVORGABEN

I = prüfen, reinigen und einstellen | R = ersetzen | C = reinigen | L = schmieren.
Kraftstoffleitung und Pumpenfilter jährlich; Kühlmittel und Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre ersetzen.
Bei häufiger oder harter Nutzung kürzere Intervalle. Nach jeder Fahrt reinigen.
Ölfilter nach der ersten Einfahrperiode ersetzen; Ventilspiel danach prüfen; bei Kupplungsbelagwechsel Motoröl erneuern.