

10.000-KM-/24-MONATS-SERVICE

Je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Abgasanlage auf Lecks, Schäden und Korrosion prüfen	☐ Vordere Bremssattel auf Funktion prüfen und bei Bedarf reinigen	☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; mindestens API SJ, SAE 10W-40; Wechselmenge ca. 0,65 l
☐ CVT-Antriebsriemen, Variomatik und Fliehkraftkupplung auf Funktion, Verschleiß und Beschädigungen prüfen	☐ Vordere Bremsscheibe auf Dicke, Beschädigungen und Oberflächenzustand prüfen	☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen
☐ Gabel und Federbein auf Funktion, Beschädigungen und Undichtigkeiten prüfen	☐ EVAP-System und Aktivkohlebehälter auf Funktion, Beschädigung und Dichtheit prüfen	☐ Reifen kalt prüfen: vorne/hinten 225 ± 10 kPa; Schäden und Profil kontrollieren (gesetzlich mindestens 1,6 mm)
☐ Batteriespannung, Anschlüsse, Befestigung und Korrosion prüfen; bei Bedarf laden	☐ Fehlerspeicher vor und nach der Probefahrt auslesen und dokumentieren	☐ Seitenständer, Lagerstelle und Feder auf Funktion prüfen und schmieren
☐ Befestigungen und Schraubverbindungen auf Zustand und vorgeschriebenes Anzugsmoment prüfen	☐ Felgen und Radlager auf Beschädigung, Verschleiß, Geräusche und Spiel prüfen	☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
☐ Beleuchtung, Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Hupe und Ausrichtung prüfen	☐ Gasgriff und Gaszug auf Spiel, Funktion und sichere Rückstellung prüfen und schmieren	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung im Serviceheft dokumentieren
☐ Bremsbeläge der vorderen Scheibenbremse auf Belagstärke und gleichmäßigen Verschleiß prüfen	☐ Getriebeöl ersetzen und Getriebe auf Dichtheit prüfen; Wechselmenge ca. 0,11 l	☐ Ventilspiel prüfen und bei Bedarf einstellen
☐ Bremsflüssigkeitsstand der Vorderbremse und Anlage auf Dichtheit prüfen; Bremsflüssigkeit DOT 4	☐ Hauptständer, Lagerstellen und Federn auf Funktion prüfen und schmieren	☐ Luftfilterelement ersetzen; Luftfiltergehäuse und Dichtflächen reinigen
☐ Vordere Bremsschlauch und Anschlüsse auf Lecks, Risse, Scheuerstellen und Verlegung prüfen	☐ Kraftstoffsystem, Schläuche und Verbindungen auf Dichtheit und Beschädigung prüfen	☐ Sammelschlauch des Luftfilters kontrollieren und entleeren
☐ Hintere Trommelbremse, Bremsbacken, Betätigung, Bremszug und Hebelspiel auf Funktion und Verschleiß prüfen/einstellen	☐ Fliehkraftkupplung und Kraftübertragung auf Funktion und Einstellung prüfen	☐ Zündkerze ersetzen
☐ Bremslichtschalter vorne/hinten auf Funktion prüfen	☐ Lenkkopflager auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen; bei Bedarf schmieren/einstellen	☐ Kraftstofffilter ersetzen
		☐ Bremsflüssigkeit vollständig ersetzen und Bremssystem fachgerecht entlüften

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei