

WARTUNGSPLAN

Seite 1 von 2

Kundenname			
Fahrgestellnummer			
Kilometerstand		Kennzeichen	
Betriebsstunden		Datum	

Wartungsintervalle was zuerst eintritt, max. Abweichung: +/- 20%

Während der Einfahrzeit nach 1000 km

☐

Danach

Alle 5.000 km oder oder 12 Monate

☐

		Zeit		Bemerkung	
Motor		alle	bei	danach alle	
	Motoröl und Filter	12M	1000	5000	ersetzen
	Ölsieb	-	1000	5000	reinigen
	Kupplung			5000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
	Leerlaufdrehzahl	-	1000	5000	prüfen
	Gasbetätigungssystem	-	1000	5000	
	Drosselklappenkörper	-	-	5000	reinigen
	Luftfilter	-	-	5000	reinigen
		24M	-	20000	ersetzen
	Zündkerze	-	-	5000	reinigen, einstellen
		-	-	10000	ersetzen
	Ventilspiel	-	-	40000	prüfen, einstellen
Elektrische Anlage					
	Funktion der elektrischen Bauteile	12M	1000	10000	prüfen
	Batterie	12M	1000	5000	
	Sicherungen	12M	1000	5000	
Bremssystem					
	Bremssystem vorne/hinten	12M	-	10000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
	Bremsscheiben	12M	1000	10000	
	Bremsbeläge	12M	1000	10000	
	Bremsflüssigkeitsstand	12M	1000	10000	
	Bremsflüssigkeit	24M	-	10000	ersetzen
	Bremshebel	12M	1000	10000	Einstellung prüfen
	Bremsschläuche	-	1000	10000	auf Beschädigung und Dichtheit prüfen
Räder und Reifen					
	Reifenzustand	12M	1000	10000	prüfen
	Reifenluftdruck	12M	1000	10000	
	Radlager	-	-	10000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen

WARTUNGSPLAN Seite 2 von 2

		Zeit		Bemerkung	
Fahrwerk					
	Federung vorne/hinten	-	1000	5000	auf Funktion und Dichtheit prüfen
	Rahmen	-	-	30000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
Kühlsystemn					
	Kühlmittel	12M	1000	10000	prüfen, bei Bedarf auffüllen
		24M	-	35000	ersetzen
	Frostschutzgehalt	-	1000	10000	prüfen
	Funktion des Kühlerlüfters	-	1000	10000	prüfen
	Kühlmittelschläuche	-	1000	10000	Prüfen reparieren, bei Bedarf ersetzen
Lenkung					
	Lenkkopflager	12M	1000	10000	prüfen
Antriebsriemen und Riemenscheiben					
	Antriebsriemen	12M	1000	5000	Spannung und Verschleiß prüfen
		-	-	20000	ersetzen
	Verschleiß Riemenscheiben	12M	-	5000	prüfen, bei Bedarf ersetzen
Allgemein					
	Fehlerspeicher	12M	1000	10000	auslesen mit DSCAN
	Bewegliche Teile	12M	1000	10000	prüfen, schmieren wenn erforderlich
	Schrauben und Muttern	12M	1000	10000	auf Festsitz prüfen
	Auspuffanlage	12M	-	5000	Anschlusssteile auf Dichtheit und Beschädigung prüfen bei Bedarf ersetzen
	Rohre, Kanäle und Schläuche	12M	-	10000	auf Risse und Dichtheit prüfen, bei Bedarf reparieren bzw. ersetzen
	Kabel und Seilzüge	12M	1000	5000	auf Beschädigung, Knickstellen und richtige Einstellung prüfen
	Technische Mitteilungen (TMI)	12M	1000	5000	alle zutreffenden TMI durchführen
	Steuergeräte und Tacho Updates	12M	1000	5000	auf Updates prüfen bzw. durchführen

Bei Wartungsintervallen Distanz (km) oder Zeitdauer (Monate) gilt was zuerst eintritt
 Berechnung der Wartungsintervalle erfolgt ausgehend von letzter Wartung
 Maximale Abweichung: plus/minus 20%

 Unterschrift CF Techniker

 Unterschrift Kunde