

WARTUNGSPLAN

Seite 1 von 2

Kundenname			
Fahrgestellnummer			
Kilometerstand		Kennzeichen	
Betriebsstunden		Datum	

Wartungsintervalle was zuerst eintritt, max. Abweichung: +/- 20%

Während der Einfahrzeit nach 1000 km

☐

Danach

Alle 15.000 km oder oder 12 Monate

☐

		Zeit		Bemerkung	
Motor		alle	bei	danach alle	
	Motoröl und Filter	12M	1000	15000	ersetzen
	Ölsieb	12M	1000	15000	reinigen
	Kupplung			15000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
	Leerlaufdrehzahl	-	1000	15000	prüfen
	Gasbetätigungssystem	-	1000	15000	
	Drosselklappenkörper	-	-	15000	reinigen
	Luftfilter	12M	-	15000	ersetzen
	Zündkerzen	-	-	15000	ersetzen
	Ventilspiel	-	-	30000	prüfen, einstellen
Elektrische Anlage					
	Funktion der elektrischen Bauteile	12M	1000	15000	prüfen
	Batterie	12M	1000	15000	
	Sicherungen	12M	1000	15000	
Bremssystem					
	Bremssystem vorne/hinten	12M	-	15000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
	Bremsscheiben	12M	1000	15000	
	Bremsbeläge	12M	1000	15000	
	Bremsflüssigkeitsstand	12M	1000	15000	
	Bremsflüssigkeit	24M	-	15000	ersetzen
	Bremshebel	12M	1000	15000	Einstellung prüfen
	Bremsschläuche	-	1000	15000	auf Beschädigung und Dichtheit prüfen
Räder und Reifen					
	Reifenzustand	12M	1000	15000	prüfen
	Reifenluftdruck	12M	1000	15000	
	Radlager	-	-	15000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen

WARTUNGSPLAN Seite 2 von 2**LEEB**

		Zeit		Bemerkung	
Fahrwerk					
	Federung vorne/hinten	-	1000	15000	auf Funktion und Dichtheit prüfen
	Rahmen	-	-	30000	prüfen, reparieren, bei Bedarf ersetzen
Kühlsystemn					
	Kühlmittel	12M	1000	15000	prüfen, bei Bedarf auffüllen
		24M	-	-	ersetzen
	Frostschutzgehalt	-	1000	15000	prüfen
	Funktion des Kühlerlüfters	-	1000	15000	prüfen
	Kühlmittelschläuche	-	1000	15000	Prüfen reparieren, bei Bedarf ersetzen
Lenkung					
	Lenkkopflager	12M	1000	15000	prüfen
Kette und Kettenräder					
	Kettenschmierung	-	1000	15000	prüfen, schmieren
	Kettenspannung	-	1000	15000	prüfen, bei Bedarf einstellen
	Verschleiß Kette, Kettenrad, Ritzel	12M	-	15000	prüfen, bei Bedarf ersetzen
	Kettenschutz / Kettenführung	12M	-	15000	prüfen, bei Bedarf ersetzen
Allgemein					
	Fehlerspeicher	12M	1000	15000	auslesen mit DSCAN
	Bewegliche Teile	12M	1000	15000	prüfen, schmieren wenn erforderlich
	Schrauben und Muttern	12M	1000	15000	auf Festsitz prüfen
	Auspuffanlage	12M	-	15000	Anschlusssteile auf Dichtheit und Beschädigung prüfen bei Bedarf ersetzen
	Rohre, Kanäle und Schläuche	12M	-	15000	auf Risse und Dichtheit prüfen, bei Bedarf reparieren bzw. ersetzen
	Kabel und Seilzüge	12M	1000	15000	auf Beschädigung, Knickstellen und richtige Einstellung prüfen
	Technische Mitteilungen (TMI)	12M	1000	15000	alle zutreffenden TMI durchführen
	Steuergeräte und Tacho Updates	12M	1000	15000	auf Updates prüfen bzw. durchführen

Bei Wartungsintervallen Distanz (km) oder Zeitdauer (Monate) gilt was zuerst eintritt
 Berechnung der Wartungsintervalle erfolgt ausgehend von letzter Wartung
 Maximale Abweichung: plus/minus 20%

 Unterschrift CF Techniker

 Unterschrift Kunde