

## JAHRESSERVICE

Alle 12 Monate, unabhängig vom Kilometerstand

Kunde: \_\_\_\_\_ Fahrgestellnummer: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ km: \_\_\_\_\_ Mechaniker: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_

**WICHTIG:** Kilometer- und Zeitintervalle gelten unabhängig voneinander; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.  
Bei hartem Off-Road-Einsatz Luftfilter und Motoröl einsatzabhängig deutlich häufiger warten.

### DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

|                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Drosselklappensystem und Gaszug prüfen; Gasgriff muss in jeder Lenkerstellung selbstständig schließen | <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorne/hinten auf gleichmäßigen Verschleiß und ausreichende Belagstärke prüfen    | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Vorder-/Hinterachsmutter, Gabelbrücken-Klemmungen und Lenkschaftmutter                       |
| <input type="checkbox"/> Luftfilterelement ersetzen; Luftfiltergehäuse und Dichtflächen prüfen und reinigen                    | <input type="checkbox"/> Bremssystem, Leitungen, Anschlüsse, Bremssättel, Druckpunkt und Funktion vorne/hinten prüfen | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Nutmutter Lenkkopflager, Lenkerklemmböcke und Antriebsritzel-Sicherungsmutter                |
| <input type="checkbox"/> Ventilspiel kalt prüfen: Einlass 0,10-0,15 mm; Auslass 0,15-0,20 mm                                   | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten sowie Anlage auf Dichtheit und Schäden prüfen            | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Motorhalteschrauben, Federbein oben/unten und Rahmenunterzüge                                |
| <input type="checkbox"/> Motoröl auf Betriebstemperatur bringen und vollständig über beide Ölablassschrauben ablassen          | <input type="checkbox"/> Kupplungsfunktion und Kupplungshebel-Freihub prüfen/einstellen: 10-15 mm                     | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Auspuffkrümmer/Verbindungen, Bremssättel und hinterer Bremszylinder                          |
| <input type="checkbox"/> Unterfahrschutz / unteren Motorschutz entfernen; Ölsieb ausbauen, prüfen und reinigen                 | <input type="checkbox"/> Schraubverbindungen und allgemeine Befestigungselemente auf Zustand und festen Sitz prüfen   | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Schalthebel/Schaltgestänge, Fußbremshebel und Bremsleitungs-Hohlschrauben                    |
| <input type="checkbox"/> Öl-Feinfilter ersetzen; Filterdeckel mit $6 \pm 1$ N·m anziehen                                       | <input type="checkbox"/> Lenkkopflager prüfen, einstellen und schmieren                                               | <input type="checkbox"/> Drehmoment prüfen: Einspritzleiste, Benzinpumpe, Bremsscheiben und ABS-Sensorringe                              |
| <input type="checkbox"/> Beide Ölablassschrauben mit neuen Dichtringen montieren und mit 20 N·m anziehen                       | <input type="checkbox"/> Reifen auf Schäden/Verschleiß und Luftdruck kalt prüfen; Mindestprofiltiefe 1,6 mm           | <input type="checkbox"/> Lenkung, Seitenständer, Gasgriff, Kupplung und Bedienelemente auf sichere Funktion prüfen                       |
| <input type="checkbox"/> SAE 10W-50, API SN, JASO MA2 einfüllen - mit Filterwechsel ca. 3,0 l                                  | <input type="checkbox"/> Radlager vorne und hinten auf Spiel, Leichtgängigkeit und Geräusche prüfen                   | <input type="checkbox"/> Beleuchtung, Bremslicht, Blinker, Kennzeichenleuchte, Hupe, Instrument und Warnleuchten prüfen                  |
| <input type="checkbox"/> Motor starten, Ölstand im Schauglas korrigieren und Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen                  | <input type="checkbox"/> Batterie, Pole, Anschlüsse, Befestigung, Ladezustand und Funktion prüfen                     | <input type="checkbox"/> Motoröl- und Kühlmittelstand sowie Fahrzeug auf Kraftstoff-, Öl-, Kühlmittel- und Bremsflüssigkeitslecks prüfen |
| <input type="checkbox"/> Antriebskette und Kettenräder auf Schäden, Verschleiß, Rost und schwergängige Glieder prüfen          | <input type="checkbox"/> Kraftstoffleitungen und Anschlüsse auf Dichtheit, Schäden und Verlegung prüfen               | <input type="checkbox"/> Probefahrt und anschließende Dichtheits-/Sicherheitskontrolle durchführen                                       |
| <input type="checkbox"/> Kettendurchhang unbelastet auf dem Seitenständer prüfen/einstellen: 30-45 mm                          | <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter ersetzen                                                                    | <input type="checkbox"/> Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung vollständig dokumentieren                         |
| <input type="checkbox"/> Antriebskette reinigen und schmieren; zusätzlich nach Reinigung, Regenfahrt und Off-Road-Einsatz      | <input type="checkbox"/> Schwingenlager und Umlenkung prüfen und schmieren                                            |                                                                                                                                          |

### MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: \_\_\_\_\_ Mängel/Folgearbeiten: \_\_\_\_\_ Probefahrt km: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_

Mechaniker/Datum: \_\_\_\_\_ Endkontrolle/Datum: \_\_\_\_\_ ☐ frei ☐ nicht frei