

8.000-KM-ZWISCHENSERVICE

Sonderarbeiten nach den 2.000-km-Intervallen

Kunde: _____ FIN: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____
 Datum: _____ km: _____ Bh: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Bei erschwertem Offroad-, Rally-, Sand-, Schlamm- oder Wettbewerbseinsatz alle Intervalle um 50 % verkürzen.
 Nur die nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind für dieses Wartungsblatt vorgesehen.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Motoröl auf Betriebstemperatur bringen und vollständig ablassen	☐ Kettendurchhang an mehreren Stellen prüfen/einstellen: 30-55 mm
☐ Ölfilterelement ersetzen; Ölsieb prüfen und reinigen	☐ Antriebskette reinigen und schmieren; zusätzlich nach Regen, Fahrzeugwäsche und Offroad-Einsatz
☐ Ölablassschraube mit neuer Dichtscheibe montieren und mit 24 N-m anziehen	☐ Batteriespannung/Ladezustand, Pole, Anschlüsse, Korrosion und Befestigung prüfen (zusätzlich monatlich)
☐ Ölsieb-Schrauben mit 11-13 N-m; Ölfilterdeckel-Schrauben mit 7-19 N-m anziehen	☐ Fehlerspeicher und Warnanzeigen vor der Probefahrt prüfen
☐ SAE 10W-50, API SG oder höher, JASO MA einfüllen - mit Ölfilter 1,6 l	☐ Rahmen, Schwinge, Lagerstellen, Kabel, Seilzüge, Leitungen und Schläuche auf Schäden/Verlegung prüfen
☐ Motor starten, Ölstand im Schauglas korrigieren und Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen	☐ Allgemeine Befestigungselemente und Schraubverbindungen auf Zustand und festen Sitz prüfen
☐ Luftfilterelement und Luftfiltergehäuse prüfen; Dichtflächen reinigen	☐ Reifen, Felgen, Speichen und Radlager prüfen; Reifendruck kalt: schlauchlos 2,0 bar, mit Schlauch 1,0 bar (v/h)
☐ Luftfilterelement ersetzen (alle 1.000 km oder monatlich); bei Gelände/Wüste täglich prüfen bzw. reinigen	☐ Lenkung, Gasgriff, Kupplung, Seitenständer und Bedienelemente auf Funktion prüfen
☐ Luftfilter-Sammel-/Ablassschlauch entleeren; Entlüftungsschlauch auf Schäden und Verlegung prüfen	☐ Beleuchtung, Bremslichtschalter, Blinker, Kennzeichenleuchte, Hupe, Instrument und ABS-Anzeige prüfen
☐ Einlassventilspiel prüfen und ggf. nach freigegebenen KOVE-Reparaturdaten einstellen	☐ Probefahrt und anschließende Dichtheits-/Sicherheitskontrolle durchführen
☐ Auslassventilspiel prüfen und ggf. nach freigegebenen KOVE-Reparaturdaten einstellen	☐ Fehlerspeicher nach Probefahrt prüfen; Arbeiten und nächste Wartung dokumentieren
☐ Antriebskette und Kettenräder auf Schäden, Verschleiß, Rost und schwergängige Glieder prüfen	

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____
 Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____

☐ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Grundlage: KOVE 450 RALLY Bedienungsanleitung DE, Ausgabe 2026-06; ergänzende modellrelevante Werkstattprüfungen aus den vorgelegten Vorlagen.

Broemmler-Bikes · Autohaus Brömmeler GmbH