

24.000-KM-/48-MONATS-SERVICE

Je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Abgasanlage auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Korrosion prüfen	☐ Gabel, Stoßdämpfer und Schwinge auf Funktion, Schäden und Undichtigkeiten prüfen	☐ Reifen kalt prüfen: vorne 220 ± 10 kPa, hinten 250 ± 10 kPa; Schäden und Profil kontrollieren (gesetzlich mindestens 1,6 mm)
☐ ABS-System, Kontrollleuchte, Sensoren und Impulsringe auf ordnungsgemäße Funktion prüfen	☐ Fehlerspeicher vor und nach der Probefahrt auslesen und dokumentieren	☐ Seitenständer, Drehpunkt und Feder auf Funktion prüfen und schmieren
☐ CVT-Antriebsriemen, Variomatik und Fliehkraftkupplung auf Funktion, Verschleiß und Beschädigungen prüfen	☐ Gasgriff und Bowdenzüge auf Spiel und sichere Rückstellung prüfen und schmieren; Gaszug-Freigang 2,0-4,0 mm	☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
☐ Batteriespannung, Anschlüsse, Befestigung und Korrosion prüfen; bei Bedarf laden	☐ Hauptständer, Drehpunkte und Federn auf Funktion prüfen und schmieren	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung im Serviceheft dokumentieren
☐ Befestigungselemente und Schrauben auf Zustand und vorgeschriebenes Anzugsmoment prüfen	☐ Getriebeöl ersetzen; GL-5 SAE 85W-90, Füllmenge 350 ml; Ölstand und Dichtheit prüfen	☐ Ventilspiel prüfen und bei Bedarf einstellen
☐ Beleuchtung, Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Hupe und Ausrichtung prüfen	☐ Kraftstoffsystem, Schläuche und Verbindungen auf Dichtheit und Beschädigung prüfen	☐ Luftfilterelement ersetzen; Luftfiltergehäuse und Dichtflächen reinigen
☐ Bremsbeläge vorne/hinten auf Dicke und gleichmäßigen Verschleiß prüfen	☐ Kühler auf Zustand und Verschmutzung prüfen; bei Bedarf reinigen	☐ Ölsammler des Luftfilters kontrollieren und entleeren
☐ Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten sowie Bremsanlage auf Dichtheit prüfen	☐ Kühlsystem, Schläuche, Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen; Anlage auf Dichtheit kontrollieren	☐ Zündkerze prüfen; Typ LMAR8A-9, Elektrodenabstand 0,8-0,9 mm
☐ Bremsleitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten, Risse, Scheuerstellen und Verlegung prüfen	☐ Fliehkraftkupplung und Kraftübertragung auf Funktion und Einstellung prüfen	☐ Kraftstofffilter ersetzen
☐ Bremslichtschalter vorne/hinten auf Funktion prüfen	☐ Lenkkopflager auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen; bei Bedarf schmieren/einstellen	☐ CVT-Antriebsriemen gemäß Wartungstabelle ersetzen
☐ Bremssättel auf Funktion prüfen und bei Bedarf reinigen	☐ Motoröl, Ölfilter und Ölsieb ersetzen/reinigen; Motoröl SAE 15W-50, API SN	☐ Bremsflüssigkeit vollständig ersetzen und Bremssystem fachgerecht entlüften
☐ Bremsscheiben auf Dicke, Beschädigungen und Oberflächenzustand prüfen	☐ Neuen Motorölfilter mit geöltem Dichtring montieren und mit 20 N·m anziehen; Ölstand und Dichtheit prüfen	☐ Bremsleitungen ersetzen beziehungsweise nach Herstellervorgabe erneuern
☐ EVAP-System und Aktivkohlebehälter auf Funktion und Undichtigkeiten prüfen	☐ Räder und Radlager auf Beschädigung, Verschleiß, Geräusche und Spiel prüfen	☐ Kühlmittel vollständig ersetzen; Kühlsystem entlüften und auf Dichtheit prüfen
		☐ Kühler gründlich reinigen

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei