

18.000-KM-/36-MONATS-SERVICE

Je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

- ☐ Abgasanlage auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Korrosion prüfen
- ☐ ABS-System, Kontrollleuchte, Sensoren und Impulsringe auf ordnungsgemäße Funktion prüfen
- ☐ CVT-Antriebsriemen, Variomatik und Fliehkraftkupplung auf Funktion, Verschleiß und Beschädigungen prüfen
- ☐ Batteriespannung, Anschlüsse, Befestigung und Korrosion prüfen; bei Bedarf laden
- ☐ Befestigungselemente und Schrauben auf Zustand und vorgeschriebenes Anzugsmoment prüfen
- ☐ Beleuchtung, Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Hupe und Ausrichtung prüfen
- ☐ Bremsbeläge vorne/hinten auf Dicke und gleichmäßigen Verschleiß prüfen
- ☐ Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten sowie Bremsanlage auf Dichtheit prüfen
- ☐ Bremsleitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten, Risse, Scheuerstellen und Verlegung prüfen
- ☐ Bremslichtschalter vorne/hinten auf Funktion prüfen
- ☐ Bremssättel auf Funktion prüfen und bei Bedarf reinigen
- ☐ Bremsscheiben auf Dicke, Beschädigungen und Oberflächenzustand prüfen

- ☐ EVAP-System und Aktivkohlebehälter auf Funktion und Undichtigkeiten prüfen
- ☐ Gabel, Stoßdämpfer und Schwinge auf Funktion, Schäden und Undichtigkeiten prüfen
- ☐ Fehlerspeicher vor und nach der Probefahrt auslesen und dokumentieren
- ☐ Gasgriff und Bowdenzüge auf Spiel und sichere Rückstellung prüfen und schmieren; Gaszug-Freigang 2,0-4,0 mm
- ☐ Hauptständer, Drehpunkte und Federn auf Funktion prüfen und schmieren
- ☐ Getriebeöl ersetzen; GL-5 SAE 85W-90, Füllmenge 350 ml; Ölstand und Dichtheit prüfen
- ☐ Kraftstoffsystem, Schläuche und Verbindungen auf Dichtheit und Beschädigung prüfen
- ☐ Kühler auf Zustand und Verschmutzung prüfen; bei Bedarf reinigen
- ☐ Kühlsystem, Schläuche, Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen; Anlage auf Dichtheit kontrollieren
- ☐ Fliehkraftkupplung und Kraftübertragung auf Funktion und Einstellung prüfen
- ☐ Lenkkopflager auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen; bei Bedarf schmieren/einstellen

- ☐ Motoröl, Ölfilter und Ölsieb ersetzen/reinigen; Motoröl SAE 15W-50, API SN
- ☐ Neuen Motorölfilter mit geöltem Dichtring montieren und mit 20 N·m anziehen; Ölstand und Dichtheit prüfen
- ☐ Räder und Radlager auf Beschädigung, Verschleiß, Geräusche und Spiel prüfen
- ☐ Reifen kalt prüfen: vorne 220 ± 10 kPa, hinten 250 ± 10 kPa; Schäden und Profil kontrollieren (gesetzlich mindestens 1,6 mm)
- ☐ Seitenständer, Drehpunkt und Feder auf Funktion prüfen und schmieren
- ☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
- ☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung im Serviceheft dokumentieren
- ☐ Luftfilterelement prüfen und reinigen
- ☐ Ölsammler des Luftfilters kontrollieren und bei Bedarf entleeren
- ☐ Zündkerze prüfen und bei Bedarf ersetzen; Typ LMAR8A-9, Elektrodenabstand 0,8-0,9 mm
- ☐ Drosselklappe prüfen und bei Verschmutzung reinigen

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____

☐ frei ☐ nicht frei